מדריך הפעלה

*ייתכנו הבדלים בחלק מהפונקציות או מפריטי ההגדרות בהתאם לגרסאות שונות של המכשיר.

【ממשק ראשי】

תיאור "לחיצה" על הסמלים



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① "לחץ" ל...מפת Google
② "לחץ" ל...רדיו
③ "לחץ" ל...ניגון מוזיקה
④ "לחץ" ל...בלוטות'
⑤ "לחץ" ל...ניגון וידאו
⑥ "לחץ" ל...הגדרות

- **תיאור סמלי שורת המצב**



① ② ③ ④

① אם סמל זה מודגש בשורת המצב העליונה של הממשק הראשי, הדבר מציין שהבלוטות' התחבר בהצלחה.
② אם סמל זה מודגש בשורת המצב העליונה של הממשק הראשי, הרכב מושתק לחלוטין.
③ אם סמל זה מודגש בשורת המצב העליונה של הממשק הראשי, הדבר מציין שהרשת האלחוטית התחברה בהצלחה.
④ אם סמל זה מודגש בשורת המצב העליונה של הממשק הראשי, הדבר מציין שרשת הבלוטות' התחברה בהצלחה.

הוראות הפעלה נוספות

1. בכל ממשק, ניתן לפתוח את התפריט הנפתח על ידי החלקה כלפי מטה מהחלק העליון של התצוגה. בתפריט הנפתח מוצגים מידע על התראות מערכת, כוונון בהירות התצוגה, כוונון עוצמת הקול, פתיחת ההגדרות, פתיחת חיבור הרשת האלחוטית וכו'.
2. לחיצה ארוכה על סמל יישום בממשק הראשי מאפשרת להזיז יישומים או למחוק את היישום.

【רדיו】

• תיאור "לחיצה" על הסמלים



① ..... ② ..... ③ ..... ④ ..... ⑤

① .FM/AM "לחץ" כדי להחליף תחום תדרים FM/AM.
② "לחץ" כדי לחפש תחנות באופן אוטומטי.
③ "לחץ" כדי להיכנס למצב חיפוש ושמירה אוטומטית של תחנות, התחנות שנמצאו יישמרו אוטומטית ברשימת התחנות השמורות, "לחץ" שוב כדי לעצור במהלך החיפוש; לחיצה ארוכה של 2 שניות סורקת את רשימת התחנות השמורות.
④ "לחץ" כדי לבחור תחנה מקומית או מרוחקת.
⑤ "לחץ" כדי להגדיר את אפקט השמע.



⑥ ..... ⑦

⑥ לחיצה ארוכה של 2 שניות לחיפוש תחנות כלפי מעלה, אם נמצאה תחנה החיפוש ייעצר אוטומטית, "לחץ" על הסמל לכוונון עדין כלפי מעלה.
⑦ לחיצה ארוכה של 2 שניות לחיפוש תחנות כלפי מטה, אם נמצאה תחנה החיפוש ייעצר אוטומטית, "לחץ" על הסמל לכוונון עדין כלפי מטה.

הוראות הפעלה נוספות

החלק את פס התדרים ישירות למיקום הרצוי.

【מוזיקה】

• תיאור "לחיצה" על הסמלים



① ..... ② ..... ③ ..... ④ ..... ⑤

① כניסה לרשימה הראשית של המוזיקה.
② כניסה לרשימת המוזיקה המקומית, "לחץ" כדי לנגן מוזיקה מקומית.
③ כניסה לרשימת המוזיקה בדיסק ה-USB, "לחץ" כדי לנגן מוזיקה מדיסק ה-USB.
④ כניסה לרשימת המועדפים, "לחץ" כדי לנגן את המוזיקה שנאספה.
⑤ "לחץ" כדי להיכנס להגדרות אפקט השמע.



⑥ ····· ⑦ ····· ⑧ ····· ⑨

⑥ "לחץ" כדי לעבור לשיר הקודם.
⑦ "לחץ" כדי לנגן או להשהות מוזיקה.
⑧ "לחץ" כדי לעבור לשיר הבא.
⑨ מצב הניגון הנוכחי הוא חזרה על הרשימה, "לחץ" כדי לעבור למצב חזרה בודדת / ניגון אקראי.

——— "לחץ" כדי לסמן את השיר הנוכחי.

——— "לחץ" כדי לבטל את השיר הנוכחי.


——— "לחץ" כדי למחוק את השיר הנוכחי.

הוראות הפעלה נוספות

1 היכנס לרשימת השירים, לחיצה ארוכה על שם השיר תמחק את השיר
2 החלק את פס ההתקדמות לנקודת הניגון הרצויה בזמן ניגון מוזיקה

【וידאו】

• תיאור "לחיצה" על הסמלים



① ···· ② ···· ③ ····· ④ ··⑤

① "לחץ" כדי לעבור לסרטון הקודם.
② "לחץ" כדי לנגן או להשהות וידאו.
③ "לחץ" כדי לעבור לסרטון הבא.
④ מצב הניגון הנוכחי הוא חזרה על הרשימה, "לחץ" למעבר לחזרה בודדת / ניגון אקראי.
⑤ "לחץ" לכניסה לרשימת הסרטונים, "לחץ" לניגון הסרטון מהדיסק המקומי/דיסק USB.

הוראות הפעלה נוספות

החלק את פס ההתקדמות לנקודת הניגון הרצויה בזמן ניגון וידאו

【בלוטות'】

• תיאור "לחיצה" על הסמלים



① ····· ② ····· ③ ····· ④

① "לחץ" כדי לחפש התקני בלוטות'.
② "לחץ" כדי לחבר את התקן הבלוטות' הנבחר כעת.
③ "לחץ" כדי לנתק את התקן הבלוטות' הנוכחי.
④ "לחץ" כדי למחוק התקן מוצמד.



⑧ ..... ⑦ ..... ⑥ ..... ⑤

⑤ "לחץ" כדי להיכנס לממשק החיוג הספרתי של הבלוטות'.
⑥ "לחץ" כדי להיכנס לממשק ספר הטלפונים, ו"לחץ" כדי לסנכרן את ספר הטלפונים.
⑦ "לחץ" כדי להיכנס לממשק יומן השיחות.
⑧ "לחץ" כדי להיכנס לממשק מצב חיבור הבלוטות', המציג את מצב החיבור הנוכחי של שמע/רשת הבלוטות' ברכב.



⑫ ..... ⑪ ..... ⑩ ..... ⑨

⑨ רשומת שיחות שלא נענו, "לחץ" כדי לעדכן באופן מסונכרן את הרשומה במערכת המולטימדיה של הרכב.
⑩ רשומת שיחות נכנסות, "לחץ" כדי לעדכן באופן מסונכרן את הרשומה במערכת המולטימדיה של הרכב.
⑪ רשומת חיוגים, "לחץ" כדי לעדכן באופן מסונכרן את הרשומה במערכת המולטימדיה של הרכב.
⑫ "לחץ" כדי לעדכן באופן מסונכרן את ספר הטלפונים במערכת המולטימדיה של הרכב.



⑬ ..... ⑭ ..... ⑮

⑬ השיחה הנוכחית מתבצעת דרך הרכב, "לחץ" כדי להעביר לטלפון הנייד, "לחץ" שוב כדי לחזור לרכב.
⑭ "לחץ" כדי לנתק.
⑮ "לחץ" כדי להיכנס לממשק החיוג הספרתי של הבלוטות'.

הוראות הפעלה לחיבור טלפון נייד לשיתוף רשת בלוטות' כמפורט להלן

א. הוראות הפעלה לחיבור עבור Apple.

היכנס לממשק "הגדרות" -- "נקודה חמה אישית", "לחץ" על הסמל כדי להפעיל

ב. הוראות הפעלה לחיבור עבור טלפון Android

היכנס לממשק "הגדרות" -- לחץ על "אלחוט ורשתות" -- לחץ על "שיתוף רשת סלולרית / חיבורים נוספים" -- לחץ על "שיתוף רשת בלוטות'" כדי להפעיל.

【מוזיקת בלוטות'】

יש לחבר את הטלפון הנייד לבלוטות' של הרכב.

- **תיאור "לחיצה" על הסמלים**



① ..... ② ..... ③

① "לחץ" כדי לעבור לשיר הקודם.
② "לחץ" כדי לנגן או להשהות מוזיקה.
③ "לחץ" כדי לעבור לשיר הבא.

【אפקט שמע】



① ..... ② ..... ③

"לחץ" כדי לבחור אפקט שמע מוגדר מראש שונה

① "לחץ"  כדי להיכנס לאקולייזר, מצב משתמש מאפשר להגדיר את רצועות הכוונון.
② "לחץ" על "Sound field", כוונון מותאם אישית של סאב-וופר, צליל היקפי וכו'.
③ "לחץ" על "Default" כדי לאפס את פרמטרי הגדרת אפקט השמע למצב ברירת המחדל.

【Easyconnection】

"לחץ"  כדי להיכנס ל-Easyconnection, ניתן לחבר את הטלפון הנייד למערכת המולטימדיה של הרכב באמצעות Android USB, Android Wi-Fi ו-iPhone Wi-Fi.

【הגדרות】

1.רשת ואינטרנט

א.WLAN: "לחץ" על הלחצן שמימין ל-WLAN כדי להפעיל את ה-WLAN. לאחר הפעלת ה-WLAN, אם קיימת רשת Wi-Fi זמינה בסביבת המכשיר, ניתן למצוא אותה ברשימה, "לחץ" על שם ה-WLAN שאליו יש להתחבר, והזן את הסיסמה כדי להתחבר.

ב.**שימוש בנתונים**: הצגת נתוני השימוש בתעבורה של כל היישומים המחוברים לאינטרנט.

2.**הגדרות רכב**: ניתן להשתמש בהן ללימוד בקרי ההגה, הגדרת מתג קווי העזר לנסיעה לאחור וכו'. ראה "הגדרות רכב" לפרטים.

3. **מערכת**

א.שפה וקלט.

ב. תאריך ושעה: ניתן לבחור GPS או רשת לקביעה אוטומטית של השעה והתאריך. ניתן להגדיר באופן מותאם אישית את התאריך, השעה, אזור הזמן ותבנית תצוגת השעה.

ג. אפשרות איפוס: ניתן לשחזר להגדרות היצרן.

ד. אודות המכשיר: בדיקת גרסת תוכנת המערכת, גרסת תוכנת ה-MCU, גרסת אנדרואיד, דגם וכו'.

【הגדרות רכב】

1. **מצלמה אחורית**: הגדרת ברירת המחדל היא "רגיל". אם התמונה האחורית מוצגת כתמונת מראה, לחץ על פריט הגדרה זה כדי לבחור "מראה".
2. **סוג SWC**: הגדרת ברירת המחדל היא "ייעודי". בעת שימוש בלחצני הגה בלמידה, "לחץ" על פריט הגדרה זה כדי לבחור "למידה", לאחר מכן "לחץ" כדי להיכנס לממשק הגדרות SWC וללמד את לחצני ההגה. לפרטים נוספים, עיין בהסבר המיוחד על למידת SWC.
3. **כדור צף**: הגדרת ברירת המחדל היא כבוי. "לחץ" על תיבת הסימון כדי לבחור פונקציה זו. ב"לחיצה" על הכדור הצף, ניתן להגביר או להנמיך את עוצמת הקול, לחזור, להיכנס למנהל המשימות וכו'.
4. **זיהוי פנסים ראשיים פועל/כבוי**: הגדרת ברירת המחדל היא פועל. כאשר מדליקים את הפנסים הראשיים, לחצני לוח המגע יידלקו ובהירות המסך תפחת; "לחץ" לביטול הסימון כדי לכבות פונקציה זו.
5. **צפייה בווידאו בזמן נהיגה**: הגדרת ברירת המחדל היא פועל, "לחץ" לביטול הסימון כדי לכבות פונקציה זו, ולאחר מכן לא תוכל לצפות בווידאו בזמן נהיגה.
6. **קווי עזר לנסיעה לאחור פועל/כבוי**: הגדרת ברירת המחדל היא כבוי. "לחץ" על תיבת הסימון כדי להפעיל פונקציה זו, ואז יופיעו קווי הנחיית המרחק במסך הנסיעה לאחור.
7. **קווי עזר דינמיים לנסיעה לאחור פועל/כבוי**: הגדרת ברירת המחדל היא פועל, "לחץ" לביטול הסימון כדי לכבות פונקציה זו. (פונקציה זו דורשת תמיכה של ה-CAN המקורי).
8. **הגדרת תוכנת הניווט המשויכת**: תוכנת הניווט המוגדרת כברירת מחדל היא Amap, וניתן לבחור מפות אחרות כתוכנת הניווט המוגדרת כברירת מחדל.
9. **שומר מסך**: ניתן להגדיר את זמן הכניסה לשומר המסך.
10. **סגנון שומר מסך**: הגדר "שעון דיגיטלי", "שעון אנלוגי", "שומר מסך דינמי" בהתאם להעדפותיך האישיות.
11. **הגדרות טפט**: בחירת הטפט.
12. **בהירות**: כוונון בהירות המסך.
13. **עוצמת המדיה כאשר יש צליל ניווט**: כוונון עוצמת השמע המשולב בזמן ניווט.

14. **האם יש צליל מדיה בנסיעה לאחור**: ניתן לכוונן את עוצמת צליל המדיה בזמן נסיעה לאחור.
15. **עוצמת מדיה**: כוונון עוצמת הקול של מדיה כגון רדיו, מוזיקה, וידאו וכו'.
16. **עוצמת שיחת בלוטות'**: כוונון עוצמת הקול של שיחת הבלוטות'.
17. **רינגטון**: כוונון עוצמת הקול של שיחה נכנסת בבלוטות'.
18. **הגדרות יצרן**: אפשרויות הפעלה מקצועיות.

【למידת SWC】

שלבי למידת SWC כמפורט להלן:

1. היכנס לממשק למידת SWC, בחר לחצן ללמידה, והממשק יציג חלונית הודעה.
2. לחץ על הלחצן בהגה הרב-תכליתי שיש לשייך, בסיום הלמידה הודעת המסך תיסגר אוטומטית.

חזור על שלבים 1/2 עד שכל לחצני הבקרה בהגה נלמדו.

הערה:

① למידת SWC תומכת ב-3 נגדי משיכה (pull-up) שונים, שהם 1K, 10K, 20K.

② "לחץ" על הלחצן "Reset" כדי למחוק את הלחצנים שנלמדו.

③ לאחר איפוס להגדרות היצרן, יש ללמד מחדש את לחצני ההגה.

תנאי לפונקציה זו:

① מתאים להגה רב-תכליתי שאינו מבוקר CAN.

② לחצני ההגה המקוריים ברכב צריכים להיות במצב בקרת כניסת מתח.