

TARGET

מדריך התקנה ושימוש

מצלמת רכב **NOGA 69 v2** להקלטת נסיעה ושמירת חנייה



מקליט נסיעה WIFI קדמי אחורי באיכות FHD

בעזרת מקליט זה, תוכלו להנות מתיעוד מלא של הנסיעה ברכב. לפני הפעלת המוצר, אנא קרא מדריך זה בקפידה. שימוש במוצר על פי הוראות ההפעלה יבטיח חיי מוצר ארוכים ותמורה הולמת. אנא שמור מדריך זה לעתיד.

הוראות בטיחות

אנא קרא הוראות אלו בקפידה לפני שימוש במוצר:

- אנא התקן ומקם את מקליט הנסיעה במיקום שאינו מפריע לשדה הראיה של הנהג או באזור פתיחת כריות האוויר.
- תפעול או תכנות מקליט הנסיעה במהלך נסיעה אסור.
- השתמש באביזרים ובחיווט המקורי שהתקבל באריזת המוצר בלבד.
- אביזרי המקליט ומקליט הנסיעה מכילים רכיבים רגישים. חל איסור לבצע שינוי בהם. אנא וודא את חוזק קיבוע המקליט.
- אין להתקין או להשתמש באפליקציית המצלמה תוך כדי נסיעה
- וודא כי עדשות המצלמה נקיות וזווית הצילום אינה חסומה ע"י עצמים שונים.
- איננו אחראים על אובדן של מידע או תוכן במהלך הפעלת מקליט הנסיעה.
- אנא השתמש בבד מתאים לניקוי עדשות המצלמה.

תכולת אריזה

להלן הפרטים באריזה.

- מצלמה קדמית
- מצלמה אחורית
- ערכת חיבור מתח לרכב
- כבל חיבור מצלמה אחורית
- תושבות מצלמה למצלמה קדמית ואחורית

חיבור המצלמה


1. יש להכניס כרטיס SD התואם למצלמה
2. יש לחבר על ידי כבל המתח את המצלמה אל מקור המתח ברכב
3. יש לחבר את כבל המצלמה האחורית אל המצלמה הקדמית

חשוב לזכור

- אין להשתמש בכרטיס SD אשר אינו תואם אל המצלמה

התקנה

1. יש להציב את המצלמה אל השמש הקדמית
 2. יש למצוא מקום בשמשת הרכב הקדמי, המקום המועדף הוא לפני מראת הנהג, יש למקם את המצלמה כך שלמצלמה הפנימית תהייה זווית רחבה אל פנים הרכב
 3. יש לנקות היטב את נקודת החיבור אל שמשת הרכב, מומלץ עם אלכוהול ובד יבש.
 4. יש להסיר את מגן המדבקה ולהדביק על השמשה
- (a) חיבור המצלמה על ידי מתקין מוסמך - חיבור שלושת החוטים לפי הסימון



5. העבר את כבל ה-PL מהמצלמה הקדמית אל הנקודה בה אמורה להיות המצלמה האחורית.
6. נקה את השמשה בנקודה בה הנך מעוניין למקם את המצלמה האחורית והדבק את התושבת בנקודה זו.
7. חבר את כבל ה-PL אל תושבת המצלמה האחורית.



1. **כפתור צילום:** לחיצה ארוכה הפעלה/כיבוי של **WIFI**, לחיצה קצרה צילום תמונה (כאשר מצלמה עובדת).

2. **כפתור הפעלה:** לחיצה מפעילה/מכבה את המצלמה

3. **חיווי נורות**

	מהבהב מהיר	מהבהב	כבוי	דולק	כחול
	מעדכן גרסה	שומר חניה	אין הקלטה	מקליט	
אדום	אין טעינה יש ויפי	יש טעינה יש ויפי	אין טעינה אין ויפי	בטעינה אין ויפי	

4. הפעלה ראשונה – יש לבצע פרמוט של כרטיס TF

5. חיבור המצלמה לאפליקציה :

- (a) יש להוריד מחנות האפליקציות את **ROADCAM**.
- (b) יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור הצילום ולהפעיל את ה**WIFI** של המצלמה ולחכות שהאור הכחול יבהב (מהיר או איטי).
- (c) יש להיכנס אל הגדרות ה **WIFI** במכשיר ולחפש את הרשת **NOGA69v2** ולהתחבר אליה. סיסמה ראשונית היא 12345678
- (d) יש להיכנס אל אפליקציית ה **ROADCAM** ולהתחבר אל המצלמה
- (e) על מנת להיכנס אל הגדרות המצלמה, יש לעצור את ההקלטה.

רח' האתגר 2, בית כרמל, פארק עסקים, טירת הכרמל טל. 8620082-04 פקס. 04-8677181

מאפיינים	מצלמת WIFI FHD קדמית אחורית
חיישן תזוזה	חיישן מובנה
מצלמה קדמית	1920X1080 FHD
מצלמה אחורית	480X640 VGA
זווית העדשה	170° wide angle degree
רזולוציית וידאו	1080P
רזולוציית צילום קדמי	3M
פורמט איחסון	H.265/H.264
פורמט וידאו	MOV
פורמט תמונה	JPG
הקלטת לולאה	תומך בהקלטת לולאה ללא פספוס פריימים
זיהוי סוויץ'	תומך בזיהוי סוויץ' והפעלה אוטומטית של הקלטה או שמירת חנייה
שמירת חנייה	צילום מחזורי או המתנה + זעזוע
צילום מחזורי	תומך
צילום תמונה	תומך
חותמת זמן	תומך
איחסון	TF (max to 64GB)
מיקרופון	מובנה
רמקול מובנה	8Ω 1W
מתח עבודה	5V/ 1A
טמפרטורת איחסון	-30°C~80°C
לחות עבודה	15-65%RH
טמפרטורת עבודה	-20°C~75°C

תעודת אחריות מקליט נסיעה

TARGET

- NOGA 69v2

לקוח יקר,

אנו מודים לך על בחירתך במוצר איכות מתוצרת TARGET

מוקד שירות הלקוחות שלנו עומד

לרשותך בכל שאלה או בקשה:

1800-30-10-11

- הננו מתחייבים להחליף / לתקן כל חלק מקולקל במכשיר הנ"ל למשך 12 חודשים מיום התקנת המכשיר אך לא יאוחר מ 3 חודשים מעבר למס' הסידורי של המוצר.
- האחריות תעמוד בתוקף כל עוד המכשיר בתקופת האחריות ללא תלות במספר הבעלות או בהעברת בעלות.
- אחריות זו תקפה בתנאי שהמכשיר הנ"ל יימסר לשם תיקון במעבדתנו ו/או כל מעבדה מוסמכת מטעמנו.
- הננו מתחייבים לתקן כל מכשיר במסגרת האחריות תוך שימוש בחלקים חדשים ומקוריים בלבד.
- הננו מתחייבים לסיים את תיקון המכשיר בתוך 3 ימי עבודה מרגע הגעתו למעבדה.
- האחריות חלה על כל עדכון תוכנה שיידרש במסגרת תקשורת בכפוף למגבלות טכנולוגיות שאינן ידועות במועד הייצור ובכפוף למסגרת הזמן הנדרשת לקבלת העדכונים מן היצרנים [עד 6 חודשים]
- אין האחריות חלה על שבר במכשיר, נורות, סוללות, או שימוש שלא עפ"י ההוראות לתפעול המכשיר המצ"ב.
- אין האחריות חלה על קצר במכשיר עקב חיבור לא נכון למתח כפי שהוגדר ע"י היצרן.
- שינוי או מחיקת המספר הסידורי או פרטיו של המכשיר מבטלת את האחריות.
- אחריות זו תקפה בתנאי שהמכשיר הותקן אצל מתקין מורשה מטעם היבואן.
- הוצאות המשלוח הקשורות בתיקון יחולו על הקונה.
- שינויים במוצר יכולים לקרות מעת לעת.