מדריך הפעלה לכבל V2V לטעינה בין רכבים


כבל Vehicle to Vehicle (V2V) מאפשר טעינה ישירה בין שני רכבים חשמליים.
כאשר רכב אחד בעל עודף אנרגיה ורכב אחר זקוק לטעינה, ניתן להעביר אנרגיה ישירות בין הרכבים.

מפרט טכני:

- **מתח עבודה: 240V**
- **זרם מקסימלי: 32A**
- **הספק טעינה: 7kW חד־פאזי**
- **מחבר: Type 2**
- **אורך כבל: 5 מטר**
- **עמידות למים: IP55**
- **טמפרטורת עבודה: -20°C עד +50°C**

הוראות שימוש

1. **הפעל את רכב התורם (ON) וכבה את רכב המקבל (OFF).**
2. **חיבור הכבל:**
   - **חבר את ראש הכבל <u>השחור</u> לרכב התורם (מסומן DISCHARGE).**
   - **חבר את ראש הכבל <u>הלבן</u> לרכב המקבל (מסומן CHARGE).**
3. **יש ללחוץ על התחלת טעינה מהרכב התורם.**
4. **לאחר החיבור, תתחיל זרימת האנרגיה בין הרכבים.**
5. **בסיום הטעינה יש לנתק תחילה את הכבל מהרכב המקבל (לבן), ולאחר מכן מהרכב התורם (שחור).**



***הערה חשובה**
כבל זה פועל רק ברכבים התומכים בטכנולוגיית V2V (Vehicle-to-Vehicle Charging).